DESCARGA E INSTALACIÓN
DE PEUGEOT ALERT ZONE EN
WIP Com / Connect Com / RT4

DESCARGA E INSTALACIÓN DE PEUGEOT ALERT ZONE EN WIP Com / Connect Com / RT4

0. Requisitos previos

1. Un vehículo equipado con el sistema de navegación **WIP Com / Connect Com / RT4**

2. Acceso al sitio http://peugeot.navigation.com

3. Para realizar una instalación automática utilizando el asistente de instalación ("Install Wizard"), se necesita un Mac o PC y contar con acceso de administrador para instalar los programas Adobe Flash y Adobe Air (ver las configuraciones requeridas)

4. Para ver el manual de instalación se necesita un visor PDF (integrado en el sistema operativo o independiente)

5. El equipo debe tener un grabador de CD

6. Un CD en el que se pueda grabar información (CD-R) para transferir los archivos Peugeot Alert Zone al sistema de navegación **WIP Com /Connect Com / RT4** del vehículo.

   También se puede utilizar el puerto USB de determinados vehículos, consulte el anexo *"Procedimiento para la compra, descarga e instalación manual de los archivos Peugeot Alert Zone en la unidad USB (solo para usuarios avanzados)"*

7. Una aplicación para grabar que admita archivos ISO (para Windows XP) o un sistema operativo con la funcionalidad de grabación integrada (Windows Vista, Windows 7, Mac OSX)

DESCARGA E INSTALACIÓN DE PEUGEOT ALERT ZONE EN WIP Com / Connect Com / RT4

1. Procedimiento para la compra, descarga e instalación automática de los archivos Peugeot Alert Zone en un CD-ROM (PROCEDIMIENTO RECOMENDADO)

Existe un procedimiento alternativo para usuarios avanzados, consultar anexo

Compra de un archivo Peugeot Alert Zone en la página web http://peugeot.navigation.com

1. Vaya al sitio http://peugeot.navigation.com/
2. Seleccione su vehículo entre las opciones disponibles



3. Añada a su cesta un producto Peugeot Alert Zone, identificado por el icono de la izquierda

4. Siga las instrucciones para finalizar la compra
5. En el página de confirmación de la compra, haga clic en "Descargar asistente de instalación". Se abrirá una ventana emergente.

1. Téléchargez le l'assistant d'installation..

Importante: si ya ha instalado y utilizado el asistente Peugeot Alert Zone anteriormente, vaya directamente al paso 11

Primera instalación del asistente "Peugeot Alert Zone updater"

6. En la ventana emergente, haga clic en "Instalar ahora"

7. Aparecerá el distintivo Flash que se muestra a continuación:



En caso de que este distintivo no aparezca, el complemento Adobe Flash no está instalado en su equipo o la versión está obsoleta. Haga clic en el vínculo correspondiente y siga las instrucciones. Tendrá que reiniciar el explorador.

8. Haga clic en "Instalar" ("Install Now")

9. Tendrá que instalar la aplicación Adobe Air. Haga clic en "Yes" en la siguiente pantalla:


Adobe® AIR® Installer
Installing this application requires Adobe AIR, which will also be downloaded and installed. Press yes to continue.
Yes
No
Try Again

10. Instale el asistente Peugeot Alert Zone en el equipo. Haga clic en "Instalar" ("Install") en la siguiente pantalla, avance a la pantalla que aparece a continuación y haga clic en "Acepto" ("I agree")


Application Install
Are you sure you want to install this application to your computer?
Publisher: UNKNOWN
Application: PeugeotAlertZone
Install
Cancel
Installing applications may present a security risk to you and your computer. Install only from sources that you trust.
Publisher Identity: UNKNOWN
The publisher of this application cannot be determined.
System Access: UNRESTRICTED
This application may access your file system and the internet, which may put your computer at risk.



Usos posteriores del asistente Peugeot Alert Zone

12. Haga clic en "Iniciar asistente" ("Launch now")

13. En ese momento se iniciará el asistente. Siga las instrucciones en pantalla para descargar el archivo ISO que contiene los Peugeot Alert Zone en la destinación seleccionada (que será el escritorio de manera predeterminada)

PeugeotAlertZone
PEUGEOT ALERT ZONE
UPDATER
NAVTEQ ON BOARD
01
02
03
04
INTRODUCTION
Cette application vous aide à installer et à mettre à jour la base de données des radars de votre système de navigation.
Munissez-vous d'un CD-ROM vierge pour graver la base de données des radars.
Continuent

14. Introduzca el CD-R en la grabadora del ordenador

15. Grabe el archivo .ISO descargado con la aplicación de grabación o con los sistemas operativos equipados con una función de grabación integrada. Para ello, haga clic con el botón secundario del ratón en el archivo .ISO y seleccione "Grabar". Es recomendable grabar el CD a la velocidad más baja permitida.

2. Instalación en el sistema de navegación

Desconecte y retire el *medio de soporte** del ordenador. * el medio de soporte es de manera predeterminada el CD grabado anteriormente	
Introduzca el *medio de soporte* en el sistema de navegación. ➔ *El sistema de navegación detecta automáticamente el medio introducido.*	
Confirme el inicio de la actualización haciendo clic en "Sí". ➔ *La actualización del sistema se realiza automáticamente.*	

Cuando esta actualización finalice, un mensaje le indicará que se ha añadido la base Peugeot Alert Zone a la cartografía Europa en el disco duro del sistema de navegación.	
Extraiga el *medio de soporte* del sistema de navegación	

3. Configuración del sistema de navegación

Para configurar las notificaciones sonoras y visuales cuando se aproxime a zonas de riesgo (Peugeot Alert Zone)

Pulse el botón Menú del sistema de navegación.

Seleccione:

- Navegación/conducción
- Opciones de conducción
- Configurar zonas de riesgo



Puede optar por recibir alertas cuando se aproxime a las *zonas de riesgo*:

- visuales
- sonoras con una antelación ajustable de 15 a 45 segundos
- solo en conducción; es decir, cuando esté activa la navegación hacia un destino.



Alerta en conducción:

En aquellos países que autoricen la información sobre radares, el sistema en conducción puede seleccionar los radares fijos que se encuentren en su itinerario.

➔ *Se le indicará el límite de velocidad autorizado.*

Si supera dicha limitación, el marco del panel del límite de velocidad parpadeará en rojo.

En el caso de los demás tipos de zonas de riesgo, los elementos que aparecen son los mismos en

conducción y en navegación libre	
<u>Alerta en navegación libre:</u> En navegación libre (sin destino determinado), el sistema de navegación le avisa de la presencia de los Peugeot Alert Zone * que se encuentran en el entorno del vehículo. ➔ *No se indica la información sobre el límite de velocidad autorizado.* * En función de la normativa del país, es posible que esté prohibido informar sobre radares fijos y radares de semáforo; en estos casos, solo se informará sobre las zonas peligrosas.	A continuación presentamos los pictogramas Peugeot Alert Zone: Radar fijo*: Radar de semáforo*: Entrada en zona de peligro*:

4. Más información acerca de la configuración del mapa

Pulse el botón Menú: ↳ **Seleccione** el icono Mapa	
Seleccione "Detalles del mapa"	

Seleccione "Transportes y automóvil"	
Marque el apartado "Zonas de riesgo" ↳ **Valide** la acción haciendo clic en Aceptar	

ANEXO: Procedimiento para la compra, descarga e instalación manual de los archivos Peugeot Alert Zone en la unidad USB (solo para usuarios avanzados)

1. En la página de confirmación de compra, haga clic en el vínculo para descargar manualmente el archivo de imagen de los Peugeot Alert Zone. Actualice con el motor el marcha.

2. Instalación por CD-ROM

    a. Introduzca el CD-R en la grabadora del ordenador

    b. Grabe el archivo .ISO descargado con la aplicación de grabación o con los sistemas operativos equipados con una función de grabación integrada. Para ello, haga clic con el botón secundario del ratón en el archivo .ISO y seleccione "Grabar". Es recomendable grabar el CD a la velocidad más baja permitida.

3. Instalación mediante unidad USB (para vehículos equipados con un puerto USB compatible con la instalación de los Peugeot Alert Zone)

    a. Extraiga el contenido de la imagen ISO de Peugeot Alert Zone con una aplicación que sirva al efecto (por ejemplo, WinRAR)

    b. Copie todos los archivos extraídos respetando el árbol de directorios en la raíz de la unidad USB, sobrescribiendo los posibles archivos Peugeot Alert Zone que pudieran existir.

4. Introduzca la unidad USB en el sistema de navegación y siga las instrucciones a partir del párrafo 2.2